


Guía de limpieza

Para obtener siempre el mejor rendimiento del secador de manos Dyson Airblade V, es importante limpiarlo regularmente y verificar si hay bloqueos.


Limpie y verifique si hay bloqueos

Limpie todas las superficies con un limpiador suave y no abrasivo, incluidas las entradas de aire en el costado del equipo. Verifique si hay bloqueos, polvo o escombros.




Limpie alrededor del equipo

Limpie la pared y las áreas alrededor del equipo.



Limpie el piso

Limpie el piso alrededor del equipo.



Información importante

No lave el equipo con lavadora a presión. Todos los productos químicos de limpieza deben usarse exactamente como se indica en las instrucciones del fabricante. (incluida la dilución adecuada). Se debe remover todos los residuos químicos después de la limpieza.

Recomendado

Alcoholes
Amonio cuaternario
Soluciones de cloruro
Detergente suave

No utilice

Mezclas de disolventes
Mezclas a base de aceite
Ingredientes espumosos
Limpiadores abrasivos

Servicio y soporte

Para más información:
www.dyson.com/latam
latampanegocios@dyson.com