


# Guía de limpieza

Para obtener siempre el mejor rendimiento del secador de manos Dyson Airblade dB, es importante limpiarlo regularmente y verificar si hay bloqueos.


## Limpie el equipo

Limpie todas las superficies con un paño suave y un limpiador no abrasivo. Se debe prestar atención especial a los sellos y a los lados del equipo.




## Limpie y verifique si hay bloqueos

Limpie **REGULARMENTE** la entrada de aire en la base. Verifique si hay bloqueos, polvo o escombros.



## Limpie alrededor del equipo

Limpie la pared y las áreas alrededor del equipo.



### Información importante

No lave el equipo con lavadora a presión. Todos los productos químicos de limpieza deben usarse exactamente como se indica en las instrucciones del fabricante. (incluida la dilución adecuada). Se debe remover todos los residuos químicos después de la limpieza.

### Recomendado

Amonio cuaternario  
Soluciones de cloruro  
Detergente suave

### No utilice

Mezclas de disolventes  
Mezclas a base de aceite  
Ingredientes espumosos  
Limpiadores abrasivos  
Alcoholes

### Servicio y soporte

Para más información:  
[www.dyson.com/latam](http://www.dyson.com/latam)  
[latampanegocios@dyson.com](mailto:latampanegocios@dyson.com)